

Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL

HITACHI

Inspire the Next

日立コードレス集じん丸のこ

14.4V-5.0Ah C 14DYBL形 18V-5.0Ah C 18DYBL形

CORDLESS DUST COLLECTION CIRCULAR SAW

クラス 最強^{※1} 最軽量^{※1}



NEW

ブラシレスモーター
eMOTOR
高効率で経済的

高効率で作業量アップ!

5.0Ah
搭載

クラス
No.1^{※1}

作業量 **約1.6倍**^{※2※3}

クラス
No.1^{※1}

切断 **約30%UP**^{※2※3}
スピード

ACS
Active Control System

サイレントモード^{特許 出願中}

低騒音化とモーター効率アップを両立!

キックバック軽減システム

業界初
※4

※姉妹機種種のコードレス丸のこを使用したサイレントモードの説明動画をご覧ください。
(詳しくは裏面をご参照ください)



「キックバック軽減システム」は作業時の状況・条件等により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は、確実な材料の設置・固定および本体の保持を行ってください。また、取扱説明書の「キックバックについて」をよくご覧いただき、キックバックを避けるようにしてください。

※1 2014年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ) (14.4V/18Vコードレス集じん丸のこ)

※2 当社従来品 14.4Vコードレス集じん丸のこ C 14DYSL2に4.0Ah電池 BSL 1440/18Vコードレス丸のこ C 18DYSLに4.0Ah電池 BSL 1840を装着して使用した場合との比較。

※3 作業量、切断スピード(距離)は参考値です。材料や条件により異なります。 ※4 2014年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ)(集じん丸のこ)

未来が変わる。
日本が変わる。
25

日立工機は地球温暖化防止国民運動、
チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

クラス最軽量^{※1}

軽量コンパクト!好バランス

コンパクト化を図り、ハンドルと重心の距離が短く優れた操作性を發揮!作業時の疲労も大幅に軽減し、作業効率がアップ!!

特許 切込み深さ調整機構

最大切込み深さ **47mm**

- ソフトスタート
- 高輝度LEDライト付
- 集じん機と接続可能
- 電池残量表示付



14.4V 5.0Ah
C 14DYBL形

LJCK 希望小売価格 **¥62,500** (税別)
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1450)・急速充電器(UC 18YSL2)・ケース付



4 966376 235803

NN 希望小売価格 **¥35,000** (税別)
蓄電池・充電器・ケース別売



4 966376 234530



18V 5.0Ah
C 18DYBL形

LJCK 希望小売価格 **¥65,800** (税別)
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1850)・急速充電器(UC 18YSL2)・ケース付



4 966376 235810

NN 希望小売価格 **¥36,200** (税別)
蓄電池・充電器・ケース別売



4 966376 234554

電子式スイッチ

スイッチへの電流負荷が少なく長寿命。軽い引き力で操作性向上。

引き力^{※2}
約**40%**
軽減

のご刃交換もラクラク!



モーター部と電池取付け部にソフト材を設けることで、本体を横置きしても安定し、のご刃交換などの作業性が向上。さらに相手材への傷つけ防止に効果的です。

ブロウ機構

平行度微調整機構 **特許**

製品仕様			C 14DYBL形	C 18DYBL形
使用できるのご刃	外径	mm	110~125	
	穴径	mm	20	
最大切込み深さ	90°時	mm	47	
	45°時	mm	30	
無負荷回転数	min ⁻¹ (回/分)		5,000(パワーモード時) 3,000(サイレントモード時)	
		機体寸法(全長×全幅×全高)	mm	278×185×237 (BSL 1450装着時)
質量	kg	2.5(BSL 1450装着時)	2.6(BSL 1850装着時)	
蓄電池		BSL 1450(冷却対応)	BSL 1850(冷却対応)	
蓄電池容量	Ah	5.0		
充電時間	分	約35		
充電器	形名	UC 18YSL2(冷却機能付)		
標準付属品		急速充電器(冷却機能付)、ガイド六角棒スナナ(4mm/2.5mm)、ケース、電池カバー		

別売部品

<p>●スーパーチップソー(ブラックII)</p> <p>外径φ125mm×チップ厚1.3mm 穴径φ20mm(刃数48) コードNo.0033-4401 ¥5,000(税別)</p>	<p>●スーパーチップソー(ブラック)</p> <p>外径φ125mm×チップ厚1.2mm 穴径φ20mm(刃数24) コードNo.0032-6730 ¥5,000(税別)</p>	<p>●スーパーチップソー(ブラック)</p> <p>外径φ125mm×チップ厚1.2mm 穴径φ20mm(刃数40) コードNo.0033-0063 ¥5,600(税別)</p>	<p>●スーパーチップソー(一般木材用)</p> <p>外径φ125mm×チップ厚1.2mm 穴径φ20mm(刃数24) コードNo.0032-6729 ¥4,100(税別)</p>	<p>●チップソー(一般木材用・標準タイプ)</p> <p>外径φ125mm×チップ厚1.2mm 穴径φ20mm(刃数24) コードNo.0032-6250 ¥3,600(税別)</p>
--	--	--	---	---

※1 2014年2月現在、国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ) (14.4V/18Vコードレス集じん丸のこ)

※2 当社従来品 14.4Vコードレス集じん丸のこ C 14DYSL2に4.0Ah電池 BSL 1440 / 18Vコードレス集じん丸のこ C 18DYSLに4.0Ah電池 BSL 1840を装着して使用した場合との比較。



画像認識アプリ^{ar}をダウンロードして動画をみよう!

かざしてview

※「Google play」は、Google Inc.の商標または登録商標です。「App Store」はApple Inc.のサービスマークです。

※アプリは無料ですが、アプリダウンロードや動画閲覧には通信料がかかるためパケット定額料金の加入を確認してください。一部端末、通信状況によっては作動しなかったり、反応に時間がかかることがあります。

アプリを起動し、「かざしてview」マークがついた画像にスマートフォンをかざしてください。製品のプロモーションビデオや説明動画がご覧いただけます。

アプリダウンロード方法

Available on the App Store または Google play で ^{ar} をダウンロード!

アプリの詳細とダウンロードはこちらから <http://get.layar.com>



無料ダウンロード



Ni-Cd ニッケル水素電池はリサイクルへ

Ni-MH ニッケル水素電池はリサイクルへ

Li-ion リチウムイオン電池はリサイクルへ



(<http://www.jbrc.com>)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義

日立工機(株)勝田工場・佐和工場(株)日立工機マニュファクチャリング&サービス原町製造センタは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。



環境重視経営

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

「日立電動工具総合カタログ」



WEBカタログにアクセス

上記QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ]
<http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店

北海道(011)896-1740・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)5733-0255・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)

フリーダイヤル 0120-20-8822
ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。)

※通話料は有料

親切と真心サービスの—日立電動工具販売店