

製品仕様		DS 14DBL形	DS 18DBL形		
能	ねじ締め	木ねじ mm	φ8×75	φ8×100	
		機械ねじ	M6	M6	
	穴あけ	鉄工錐	軟鋼板 mm	13(板厚1.6)	13(板厚1.6)
		木工錐	アルミ mm	13(板厚1.6)	13(板厚1.6)
力	取付寸法	木 材 mm	50(板厚18)	65(板厚18)	
		把握径 mm	ねじ式(UNF1/2-20) 1.5~13		
無負荷回転数	低速	弱1	0~200	0~200	
		弱2	0~300	0~300	
		中	0~350	0~350	
		強	0~400	0~400	
	高速	弱1	0~900	0~1,000	
		弱2	0~1,200	0~1,300	
		中	0~1,400	0~1,500	
		強	0~1,700	0~1,800	
トルクレンジ		N・m(kgf・cm) 2.0~8.0[22段切替](20~82)			
最大トルク		N・m(kgf・cm) 54(551) 67(684)			
機体寸法(全長×高さ)		mm 206×245			
質量		kg 1.9 2.0			
蓄電池		BSL 1430(冷却対応) BSL 1830(冷却対応)			
蓄電池容量		Ah 3.0			
充電時間		分 約22			
充電回数		回 約1,300			
充電器形名		UC 18YSL2(冷却機能付)			
標準付属品:急速充電器(冷却機能付)、No.2プラスドライバー、ケース、予備電池、サイドハンドル(DS 18DBLのみ)					

### 急速充電器 UC 18YSL2形 希望小売価格 ¥15,000(税別)

- 約22分で充電完了!(AC100V)
- 日立独自の充電技術で充放電回数約1,300回を実現!
- 使用直後の熱くなった電池や冷たい電池(-5℃以下)の充電待機時間を大幅短縮!
- 充電時間を3段階表示!  
電池の温度と電圧から、充電完了までの時間を予測しランプで3段階に表示します。



電 源	単相交流50/60Hz・100V
充電可能電池電圧	14.4V~18V
コ ー ド	2芯・1.8m
質 量	0.7kg
使用温度範囲	0℃~40℃
冷却機能	有

### 安心の電池多重保護回路 日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載。

- 1 [過負荷防止回路]を本体に内蔵し、過負荷(使い過ぎ)に対応。
- 2 [過放電防止回路]を本体に内蔵し、過放電(使い過ぎ)に対応。
- 3 [セル毎の電圧監視回路]を電池に内蔵し、過充電(充電し過ぎ)に対応。

3つの保護回路により、安全性の確保と電池充電回数約1,300回の長寿命化を実現!



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。  
日立工機は環境保護の一環として、有限責任中間法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店、または日立工機電動工具センターへお持ちくださるようお願いいたします。

**安全上のご注意** 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご利用ください。
- 掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

## 日立工機株式会社

国内営業本部  
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)  
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支 店  
北海道(011)896-1740・北 陸(076)263-4311・中 国(082)504-8282  
東 北(022)288-8676・中 部(052)262-3811・四 国(087)863-6761  
関 東(03)5812-6331・関 西(0798)37-2665・九 州(092)621-5772

[電動工具ホームページ] <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00~午後5:00)

※携帯電話からはご利用になれません。

### DS 14DBL形

2LSCK  
希望小売価格  
¥59,800(税別)

3.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1430)・急速充電器(UC 18YSL2)・予備電池・ケース付

2LSCK  
4 966376 171590



NN  
希望小売価格  
¥32,800(税別)

電池・充電器・ケース別売

NN  
4 966376 171606

### DS 18DBL形

2LSCK  
希望小売価格  
¥74,800(税別)

3.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1830)・急速充電器(UC 18YSL2)・予備電池・サイドハンドル・ケース付

2LSCK  
4 966376 171620



NN  
希望小売価格  
¥40,800(税別)

電池・充電器・ケース別売

NN  
4 966376 171613

親切で信用のある——日立電動工具販売店

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページをご覧ください。  
<http://hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

09-08 SD-1235 Printed in Japan ZK-N(M)

# Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL  
[www.hitachi-koki.co.jp/powertools/](http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/)

NEW

## 日立コードレスドライバドリル DS 14DBL形 14.4V DS 18DBL形 18V

HITACHI CORDLESS DRIVER DRILL

一充電あたりの作業量

約 **1.5倍** ※1

eモーター プラシレスモーター 搭載で実現

※2  
クラス最強のトルク  
大径サイズの穴開けも可能

※3  
回転数8段階切替機構  
細径ねじ締めから穴開けまで対応

※3  
引き力約1/2の電子式スイッチ  
引きが軽く疲れにくい



- ※1 DS 14DBLと当社従来品 DS 14DSLとの比較。  
φ6×75L コーチボルト締付時。  
DS 18DBLの一充電あたりの作業量は、当社従来品 DS 18DLとの比較で約1.4倍。  
φ8×75L コーチボルト締付時。
- ※2 2009年7月現在 当社調べ。
- ※3 当社従来品 DS 14DSL、DS 18DLとの比較。



当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を取得しました。



当社は、地球温暖化防止の国民運動「チーム・マイナス6%」に参加しています。